#### MAGNET FIELD SUITE LOGICIELLE : du terrain au bureau







# SOMMAIRE

- Présentation générale
- La gestion des calques
- Affichage / Calcul et sélection
- IMPORT / EXPORT
- Les constructions
- Les carnets de terrain
- Fond de plan
- Les implantations
- La géocodification
- Contrôle de la station totale
- Le mode Hybrid
- Contrôle de l'antenne GPS : précision et fiabilisation
- Transformation et calage helmert
- SIG et IMPORT/EXPORT SHP
- Division parcellaire



**MAGNET FIELD** SUITE LOGICIELLE : du terrain au bureau



#### Η ΤΟΡΟΟΛ

#### MAGNET FIELD SUITE LOGICIELLE : du terrain au bureau









#### **Adaptation**



- Magnet Field s'installe sur tous les carnets TOPCON et aussi sur un PC de bureau
- Ce même logiciel permet sur le terrain de piloter les stations totales et les GPS TOPCON
- Existe en version bureau









## **Personnalisation**



 Possibilité de choisir la couleur de fond de l'application. Allez dans PARAMETRES > GLOBAL > Thème Couleur







Personnal	lisat	tion



#### Choix du clavier : AZERTY ou QWERTY Allez dans PARAMETRES > GLOBAL > Clavier

Paramètres Globaux Principal Projet Clavier Langage	
Clavier MAGNET	
Clavier type	



#### **Personnalisation**



Possibilité de désafficher certaines fonctionnalités / boutons. Cela permet de simplifier l'interface et aussi de créer plusieurs profils utilisateurs.

PROJET B	ф Шр		
Aide   Clavier MAGNET   Chats   Fiche de présence   Configurer Menus   Activer Modulos   Minimiser   Mises à jour logiciel   A Propos     Connecter	Config Menus Config Menus Projet Paramètres Chat Chat Chat Chat Chat Calculer Calculer Carte Connecter Station Levé	<ul> <li>Nouv. Projet</li> <li>Ouvrir Projet</li> <li>Ouvrir Projet</li> <li>Effacer Dossier</li> <li>Info Projet</li> <li>Enreg. l'Image sous</li> <li>Copier le projet</li> </ul>	
	<ul> <li>✓ Implantation</li> <li>✓ Apps</li> </ul>		T



MAGNET

Field

# **Logiciel Magnet Field**



Logiciel simple et intuitif



Field restent compatibles avec les anciennes stations GPT, QS, PS, DS, LN100, LN150, ...



### Logiciel complet sans surcoût



Tous les modules sont présents : implantations, levé, calculs, MNT, transformation de système de projection, calage helmert, division parcellaire...





#### MAGNET FIELD SUITE LOGICIELLE : du terrain au bureau

#### Les menus



	ARCS	3				19 <b>28 X</b>	C)
							ES
8	E			66 33 (1 37)			-
8	Projet	Paramètres	Echange	Chat	Editer	Calculer	
	~					ste.	Ì.
			A			- <b>Ma</b>	F
	Carte	Connecter	Station	Levé	Implantation	Apps	F2
						7-19-1	



#### **Gestion des calques**

Couleur, renommage, style, affichage oui / non...

Dn	Nom	Couleur	Etat	
	0		Défaut: A des Objets	
B	CABLES		A des Objets	
	RESEAUX		Vide	
	POTEAUX		Vide	
	DIVERS		Vide	
		III		





### **Gestion des calques**

- On peut voir si les calques sont affichés
- On peut voir si les calques sont vides
- Dans EDITER on gère la couleur, le style, l'affichage, ...







#### **Gestion des calques**

Par la géocodif et lors de l'import les objets (points, lignes ou surfaces), les objets peuvent être placés sur des calques choisis. Ensuite on gère l'affichage. L'export TXT et DWG lui aussi prend en compte les différents calques.





# TOPCON

Ċ

ESC

-

~

1

F1

F2

-

<

## Affichage

- Affichage en mode normal ou carte
- Vue 2D ou 3D





#### Paramétrage de l'affichage de la carte



Affichage des matricules, des codes, des altitudes, ...



Propriétés Carte	
🔯 💦 Entités 豰 👄 ೬	
🖌 Aff. Points	✓ Aff. les lignes
✓ Noms	Transitions
🗌 Icônes	
Codes	
Notes	✓ Aff. routes
Hauteurs	Pk
Topo Auto	Transitions
Scanné(s)	Modèles
🗌 Implant	



CALCULER



• Calcul de pentes, de distances entre points, de volumes...





## **SELECTION** d'un point

 La sélection peut se faire de 3 manières : on tape le nom du point, on va le sélectionner par la carte ou on va le chercher dans la liste que l'on peut trier au besoin.





#### MAGNET FIELD

#### SUITE LOGICIELLE : du terrain au bureau

#### **IMPORT et EXPORT**



	Echange
•	ΤΟΡΟΟΓ
From File	ى 🖒 🤝
Data Multiple	Format Topcon 3DMC Project (*.tp3) ▼ MAGNET XML (*.mxl) Topcon Text Custom (*.txt)
	AutoCAD DXF (*.dxf)
Use Legacy Localization	ESRI Shape (*.shp;*.zip) LandXML (*.xml) MicroStation V8/V9 (*.dgn)
	Microstation 95/ISFF (*.dgn) KOF (*.kof) MX GENIO (*.txt; *.gen)
	SBG Pxy (*.PXY) SBG Geo (*.Geo) 12d ASCII (*.12da)
Set	tings Next >>
	FC-5000



## **IMPORT et EXPORT**

• Import et export **.TXT**, **.DXF**, **.DWG**, **.DGN**, **.SHP**, **.LANDXML** L'import peut être intelligent et peut classer les points dans les bons calques voulus. Cela permet ensuite d'afficher ou non certains types de points.







Quand on importe un fichier TXT de points, on peut spécifier un calque dans lequel tous les points seront placés : Pour cela il faut cocher « Select Calque ». Ensuite on choisit le calque parmi les calques présents dans la codification ou dans le projet. On peut créer aussi un calque facilement ici.

Import			<b>&gt;</b>
Données Points	•	Format Topcon Texte Perso (*.txt)	•
Sélect Unit. Fichier		Sélect Calque	
	Paramètres		Svt >>



On importe en paramétrant un format comprenant le nom du calque comme ceci :

*Nom,X,Y,Z,Calque* 

TEST2.txt - Bloc-notes	-				
Fichier Edition Format Affichage ?					
1000,10.0000,0.0000,0.0000,IMPLANTATION 1001,10.0000,8.0000,0.0000,IMPLANTATION 1002,12.0000,8.0000,0.0000,IMPLANTATION 1003,12.0000,10.0000,0.0000,IMPLANTATION 1004,16.0000,10.0000,0.0000,IMPLANTATION 1005,16.0000,15.0000,0.0000,IMPLANTATION 1006,22.0000,15.0000,0.0000,IMPLANTATION 1007,22.2500,0.0000,0.0000,IMPLANTATION	Format Fichie	r Texte			✓
B,30.4278,15.4040,0.0000,REF C,27.8120,16.8729,0.0000,REF	C Espace	<ul> <li>Virgule</li> </ul>	◯ Tabs		
	🗌 En-Tête en	1ere Ligne			
	Style Fichier				
	Nom,E(Lon),N/ Effacer	Y(Lat),Elév,Nom du Calqu Editer	le Ajouter		•
				<< Retour	Svt >>



Voici le résultat. Les points sont classés dans 2 calques différents. On peut ensuite afficher ou non un calque et on peut trier les points par calque, notamment dans l'implantation, dans le le listing des points, ...





#### Lors de l'import d'un fichier txt ou csv on peut voir un aperçu du fichier. Très pratique pour voir le séparateur notamment.

Format Fichier Texte					Aperçu du fic	hier		
Séparateur					FT4PI0001	10.616	20.825	7,796
C Espace	O Virgule	Tabs	O Autres		ET4PI0002	-0.948	17.510	7.797
En-Tête en 1ere Ligne					SS1PI0004 SS1PI0001 SS1PI0002	-12.390 11.427 5.533	19.833 20.382 22.705	-11.002 -10.802
Style Fichier					ET4PI0010	-13.604	-11.059	7.198
Nom,E(Lon),N/Y(Lat),Elév,G	Codes				ET4PI0012	-8.294	-21.830	7.797
Effacer	Editer	Ajouter			ET4PI0013 ET4PI0015	-3.168 9.017	-23.145 -21.557	7.798 7.798
Aperçu du fichier			<< Retour	Sv				
					4			



MAGNET FIELD SUITE LOGICIELLE : du terrain au bureau



# Format **TOPCON .GTS7** importable dans COVADIS et dans MENSURA. Il contient toutes les données brutes.



#### MAGNET FIELD

SUITE LOGICIELLE : du terrain au bureau

IMPORT à partir d'un projet	Pa
Importer depuis DEMONSTRATION	
Types de données	Depuis
Points	Projet
Librairie de Code	
Dessins de Fond	
codes rapide	
🗹 Vis. Arr.	
Util. Filtres	
Paramètres         Sélect. Tout         Tout déselectionner         << Retour         Svit >>	

On peut importer les points, la géocodification, les plans associés, les mises en stations et les points références à partir d'un autre projet.



#### **EXPORT**

On peut exporter les points suivants un filtre notamment pour filtrer et n'exporter que les points issus de la station totale (pour faire un calcul de polygonale dans COVADIS par exemple).

On peut aussi filtrer les points par CODES, DATE, CALQUES...

Export		<b>&gt;</b>	Filtrers
Données Points	Format Topcon Texte Perso (*.txt)	•	Filtres disponibles
Sélect Unit. Fichier	Util. Filtres		<ul> <li>Filtrer les données par date/heure</li> <li>Filtrer les points par plage de noms</li> <li>Filtrer les points par types de points</li> <li>Filtrer les points par codes</li> <li>Filtrer les données par calque</li> </ul>
Propriétés Fichier ASCII			
Util. Guillemets pour le Texte			
Util. Type pour attributs			
		Svt >>	Sélect. Tout déselectionner



#### **EXPORT**

En exportant par date on peut exporter que les points levés ou implantés de la journée.

Filtrer par temps Aujourd'hui Hier			
○ Intervalle de temps       De     29/08/2018       16     16	à:	29/08/2018 16 <u>*</u> 28 <u>*</u>	
		<< Retour	Svt >>

#### Η ΤΟΡΟΟΛ

MAGNET FIELD SUITE LOGICIELLE : du terrain au bureau

#### **IMPORT**



 On peut importer un fichier CAO .DWG ou .DGN
 On peut choisir si on l'import en fond de plan (charger le dessin en fond) ou si on importe les objets graphiques : points, lignes, ...







## **IMPORT**

Quand on importe un fichier graphique, on peut choisir ce que l'on importe comme objet graphique :

Points / Lignes / Surfaces

Sélection	on Données	×
Туре	Compté	
🖌 Points	1132	
🖌 Axe	2395	
Calques	\$ 37	



## **IMPORT**

Quand on importe un fichier graphique, on peut choisir le ou les calques à importer. En un clic on sélectionne les calques qui contiennent des objets.

Sélectionnez le(s) calque(	s) à importer			
Calque	Utilisé	×	Célect Tout	
🖌 Default	Non		Select. Tout	
<ul> <li>✓ 0</li> </ul>	Non	E		
🗲 \$\$DEFAULT	Non		Select Utilisé	
🗲 \$\$\$Tables	Non			
🗲 \$\$\$BackgroundImages	Non		Tout déselectionner	
🖌 Defpoints	Non			
CN-COTE	Oui			
CN_CONSTRUCTION 1	Oui			
A_CLOISON	Non			
A_GROS OEUVRE	Non			
CC_GRIS MOYEN	Oui		<< Retour	
	NI	-		



## **IMPORT de fichier PDF**

Ensuite on cale le fichier pdf pour avoir la bonne échelle.

Les éléments sont reconstitués, lignes, axes, calques, ....





## **PURGER LES CALQUES VIDES**

Après un import d'un fichier graphique, pour supprimer les calques vides, aller dans EDITER > CALQUES puis cliquer sur le bouton « M » en haut à gauche et faire « Puge Tous ».

Calc Purge T Aide	ous	Couleur	Etat	<b>№ —</b> 2 m	<b>&gt;</b>
*	CALQUE TOPO		Vide	100 +0.0	00
				\$1 +0.0	00
Vue		ł	Effacer	Editer	Ajouter



#### CREATION DE POINTS à PARTIR DU GRAPHIQUE (fichier .DWG, .DXF, .DGN...)

Nous pouvons créer facilement des points aux extrémités de segment, au centre de cercles, aux intersections, en projection, ... Pour se faire il faut aller dans CARTE ou lors de la sélection d'un point en implantations de points.







SUITE LOGICIELLE : du terrain au bureau

**MAGNET FIELD** 

# **CREATION DE POINT à PARTIR DU GRAPHIQUE**





#### **CREATION DE POINT à un extrémité**




#### **CREATION DE POINT au centre d'un cercle**





#### **CREATION DE POINT** à une intersection





Dans Magnet Field nous pouvons faire des constructions par plusieurs moyens notamment avec l'outil CALCULER > ENTRER PLAN











On récupère l'angle (l'azimuth) et la longueur d'un segment en cliquant sur « Azimuth & longueur » puis ensuite on clique sur les 2 points qui nous intéressent.





On récupère l'angle (l'azimuth) et la longueur d'un segment en cliquant sur « Azimuth & longueur » puis ensuite on clique sur les 2 points qui nous intéressent.





Ensuite on peut spécifier un point de départ de notre construction puis une longueur et cela nous montre le point qui peut être créer en enregistrant.





Ensuite on peut créer facilement un point à la perpendiculaire  $(+100 \text{grades} = +90^\circ)$ 





#### Magnet Field sur le carnet FC-5000, FC-6000

- Grand écran 7" // Etanchéité : IP68 (2h dans 1m d'eau)
- Robuste : résiste à une chute d'1m20
- On peut changer la batterie à chaud
- Grande autonomie : jusqu'à 15h
- Appareil photo 8 Mega Pixels

Select Point 30 1226 18781 1830 1831 1832 1229 1829 1833 1829 1833 1834 1828 1835 1834		
	Image: Control of the second secon	Windows 10



#### Magnet Field sur le carnet FC-5000, FC-6000

Un mode pluie permet une utilisation en cas de pluie. Il est adapté à l'utilisation par pluie.







### Magnet Field sur le carnet FC-5000

Touches F1 et F2 programmables dans Windows :

• Volume du son, écran tactile activé ou désactivé...









#### Appareil photo sur FC-5000, FC-6000

**Appareil photo :** 8 Mega Pixels à l'arrière et 2 Mega Pixels à l'avant.

Photo associé au point topo.

Possibilité de croquiser la photo directement sur le





#### **RAPPORT PDF**

Possibilité de faire un croquis à partir du plan ou à partir d'une photo de l'appareil photo du carnet.



Fichier Edition Affichage Fenêtre Aide Outils RAPPORT1.pdf × Se 🚝 ΤΟΡΟΟΝ Rapport de terrrain  $(\uparrow)$ (1) 1 /1 63.4% M C Image port MAGNET Field Nom Rapport RAPPORT1 ESC Crée Par matthieu RAPPORT1 apport ar matthieu Nom Projet TEST FT TEST FT rojet Nom du Projet u Projet n/a ~ ici texte 2017-11-29 14:42:08 2017-11-29 < > 2017-11-29 Date 14:40:54(UTC+01:00) 6 ici on ajoute une description 14:40:54 Temps cement n/a F1 Emplacement 1697 1583 ici on ajoute une description Note F2 1696 0 1582 e 1709 4 1695 ^ 🕴 💷 🎻 📰 14:44 29/11/2017 💼 📄 🧕 🛋 📲 O Taper ici pour rechercher 4 \cdots 1567 Ŧ 1568 1569 1570 1571 1708 FC-5000 1758 1635 1636 145 1637 1756 ici texte 1632 2017-11-29 14:42:08 1639 1640



# Modem GSM 3G / 4G : en option sur FC-5000 et directement sur le FC-6000

- modem GSM intégré
  - Fond de plan : Carte Bing ou Open Street Map et flux WMS
  - Transfert de données du terrain au bureau







SUITE LOGICIELLE : du terrain au bureau

#### Fond de plan Open Street Map





### Fond de plan Bing, image satellite





#### Image satellite en Fond de plan

• Carte Bing en fond de plan





# Le fond de plan Bing dans Magnet Field





MACNET



### Image / Photo en fond de plan

On peut mettre facilement une orthophoto
 .GEOTIFF .TIFF .BMP .JPG

#### II faut aller dans EDITER > FOND







#### **Les implantations**



Voici les différentes implantations possibles.

Le support technique peut configurer les boutons visibles pour simplifier l'interface ici.



Axe

## Les implantations

• Implantation de points



Points

• d'axes / à la chaise et d'axes décalés





• de MNT



• d'un listing de points

Liste de PT

Dans ce cas, il faut importer les points en liste





#### L'implantation de MNT









### Déport vertical du MNT lors de l'implantation





### Déport vertical du MNT lors de l'implantation

M	ExCnts Projet		V	U U
				ESC
	Projet Elév		m	ب
8				^
	✓ Décalage Surface	0.400	m	<
				F1
				F2



#### **Implantation : comment faire afficher un PK**

En projet routier, un point de repère est le PK : Point Kilométrique. Il sert de référence. Cela fonctionne dans tous les types d'implantation. Pour faire afficher cette valeur en temps réel, voici la manipulation :

	hp. Point			Ċ.
	Sector Device	P17		ESC
	Point Projet			<b>ب</b>
	Code			^
	-7	1.7500 m	1	<b>*</b> ~
				F1
Rap	port Imp			F2
2 Pre	emier leve		Implantation	
1000		FC-5000	Collins of California	-

Aller dans le « M » en haut à gauche, puis faire Station > Référence CL (Center Line) Cela sert à définir la ligne centrale de référence du PK.





#### **Implantation : comment faire afficher un PK**



#### On affiche ici le PK.

Pour cela on clic sur un petit rectangle d'affichage et on sélectionne « Chainage de la ligne centrale de référence ».



On sélectionne graphiquement la ligne de référence (Center Line) qui définira notre PK.





La codification consiste à créé des objets avec un NOM / CODE. Cet objet est soit de type point, ligne ou surface. L'objet est paramétré sur un calque spécifié.

Code				$\checkmark$
Nom	BORDURE	Туре	Ligne 💌	
Description			Ligne Surface	
📚 Calque	BORDURE	▼		
Point Ligne At	tribut Surface			
Style	ar Calque> 🔻	Coul		
		+	_	



Pour garder votre codification vous devez la faire dans le projet « Default », puis EDITER > CODES. Ensuite vous enregistrer la librairie de code comme ceci :

Code - Att	ributs	Code - Attributs Export vers un fichier Aido Attributs Export vers un fichier	ributs
Code ARBRE BAC GAZ BANC POTEAU EDF Regard AEP CALUS TALUS TROTTOIR	Description	<ul> <li>BAC GAZ</li> <li>BANC</li> <li>POTEAU EDF</li> <li>Regard AEP</li> <li>TALUS</li> <li>TROTTOIR</li> </ul>	
		Effacer Editer Ajouter	Effacer



Puis allez dans Paramètres > Codes > Spécifier le chemin d'accès vers ce fichier xml nouvellement généré. La géocodification sera alors la même pour vos nouveaux projets.





On peut aussi IMPORTER et EXPORTER une librairie pour un projet.

ECHANGE > EXPORT ou IMPORT > Librairie de codes



### Les CODES RAPIDES

Pour plus de rapidité on peut afficher des codes en accès rapide : les CODES RAPIDES. En cliquant sur le bouton, cela prend le point directement avec le code en question.



#### ΤΟΡΟΟΛ

#### **MAGNET FIELD**

SUITE LOGICIELLE : du terrain au bureau





# Logiciel Magnet Field



MACNET

Field

- Le même logiciel est aussi sur l'écran de la station sans surcoût.
- Double écran possible en option à l'achat.







AGNET FI

#### **Contrôle de la station totale**



- Joystick
- Relockage sur point connu
- Remise à l'horizontal
- Relockage
- Fenêtre de recherche
- Paramétrage temps de prédiction

et recherche automatique



#### **Contrôle de la station totale**

Choix du mode de mesure : sans prisme, prisme, cible. Guidage lumineux : lumière d'alignement. Pointeur laser.

Visée Détail-Direct: Norm	al	EDM
Point 1	100	Precise EDM: Fin EDM rapide:Suivi
Code		Verisme Non-Prisme
-7	).000 m	Guide Lum. On Pointeur Laser On
Mesure VAv Direct AH 0.0000	AV 100.00	✓ Off Angle-Seulement


MACNET

Field

### Contrôle de la station totale

- Relockage sur point connu
- Remise à l'horizontal

	Potation	FF TOP	COIN		da
					0
	Horizontal	12.7600	grd	Tourner	ESC
	Verticale	123.9000	grd	Tourner	L
 1000	Tourner vers Point-				^
	Point	1000			< >
193	5	1.700	m	Tourner	Ť
	-/	-			F1
0	1	Plunge	TS	۱	F2
 •					



Joystick : ce bouton permet d'activer ou non les touches du carnet servant de joystick. On peut soit afficher le joystick sur l'écran (joystick virtuel) ou utiliser les touches du carnet.





Relockage : envoi une recherche spirale pour relocker le prisme.





• Paramétrage de la recherche :

Mettre un angle horizontal plus grand que le vertical

Config: Rech/Su	livi			$\checkmark$	X
- Plage de rech Hz	erche	Vert	16.6667		
Vitesse Rotatio	on	128	▼ deg/sec		
Suivi Mesure		Standar	d	•	
			<< Retour	Svt >>	



#### Paramétrage de la station totale

- Temps d'attente avant la recherche : mettre 3600 pour ne pas avoir de recherche automatique.
- Prévisions / prédiction : c'est le temps pendant que l'appareil continue de tourner après délockage.





STOP : permet de d'arrêter une recherche qui serait en cours.





## **Prisme personnalisé**

• Paramétrage d'un prisme LEICA

Config: Options Levé			<ul><li>✓ X</li></ul>		G	
Type de Mesure	AH/AV	•		Reter		
Type Cible	Prisme			tax		
C.P VAv	ATP1 360					
Prisme VArr	ATP1 360					
Guide	Off	Edit Prismes			$\checkmark$	X
		Prisme	<ajout nouv=""></ajout>		•	
Cible Auto		Info Prisme Nom Constante	LEICA GPH1P	0.0	 	
		Excnt antenne pour p	ositionnement Hybride	0.055	m	
					Effacer	



## **EXCENTREMENT HORIZONTAL**







## **EXCENTREMENT STATION**

<b>W</b> Visée Détai	l-Direct: Normal	- EDM 🤹 🥎 📩
Chats 🕨		
Mesure	✔ Visée Détaillé	
Station	Polygo	
Edit Points	ExCnt Angle Horizontal	
Dist. Pt-Pt	ExCnt Angle Horz/Vert	Entrer un ExCnt de Distance
Robotisé 🕨 🕨	ExCnt Distance	
Données Brutes 🕨	Point Caché	
Codes Rapide	Intersection de 2 lignes	
Aide	Ligne et Coin	Loin 0.000 m
	Ligne et ExCent	
	Plan et Angle	
🐵 🛱 😜 🧿 🧕	2 🚺 🚜	Bas 0.870 m
		🗹 ExCnt Droit/Gauche: Canne à la ST



0

Auscultation

### L'auscultation

Il faut spécifier une liste de points (importée ou créée). Ensuite on paramètre la fréquence de mesure, ...

M	Auscultation: Normal		EDM	- Here	<b>~</b>
	. C 🛞 🔇 🔒 🌑				
	e Point	103			
	Tps de Cycle	10	mins		
	refaire	50	]		
	Auto	On 💌	]		
	AH 0.0000	AV 100.0000			
	Pressez Dém. quand vous	êtes prêt		J	

### L'auscultation

Dans les paramètres de la station, on peut paramétrer la visée : directe ou double retournement, le format d'export, le dossier d'export, ...



	-
~	
TOPCON	



M	Options d'Auscultation				$\checkmark$	
	Connecté à	Fichier	•			
	Type Sortie	Données Brutes	•			
	Format Sortie	FC-6/GTS-7	•			
	Nom Fichier	C:\Users\m.bercher\Doc	uments\MAGNET Fie	ld PC		
				L		
	Cherche après Rotation	Recherche et But	•			
	Méthode de Mesu.	Direct	-			
	Param	1	-			
			[]	[		
	Enreg. comme Pt contrôle		<< Retour	9	Svt >>	



#### Contrôler sa station par un double retournement

#### Notion de visée directe ou visée directe et inverse.





## Levé automatisé

• Prise de points en sans prisme en automatique suivant un quadrillage verticale. L'imagerie est disponible que sur la station DS200i.



 Prendre des points en automatique suivant un quadrillage horizontal 2D, ou toutes les x secondes ou tous les x mètres.





#### MAGNET FIELD SUITE LOGICIELLE : du terrain au bureau

Relockage sur position GPS

Basculer du mode GPS au mode station en un clic



Mise en station libre facile









Le décalage de la hauteur de canne GPS est bien pris en compte correctement.

Configuration projet	
Configuration GPS+	
🥌 SR RESEAU	
	Editer Sélect de la bibliothèque
Configuration Optique	
og GT	
	Editer Sélect de la bibliothèque
✓ Positionnement Hybride™	
Localisation automatique	
Vous pouvez créer une nou	velle configuration de la bibliothèque



#### MAGNET FIELD SUITE LOGICIELLE : du terrain au bureau





#### On bascule du mode GPS au mode station en 1 clic.









On peut réorienter la station vers le prisme en automatique sur la position GPS. Permet un relockage rapide.

	Visée Détail-Direct: Noi	rmal	▼ EDM	9		<b>~</b>	
٠	Point	103					
	Code	TROTTOIR					
	-7	2.000 m					
	Mesure VAv Direct						
	AH 0.0000		AV 100.0	000			
					]	_	



#### # ΤΟΡΟΟΓΛ

#### MAGNET FIELD SUITE LOGICIELLE : du terrain au bureau





## **GPS : PRECIS et FIABLE**

- Choix de la précision attendue : contrôle temps réel
- Algorithme TOPCON permettant une amélioration de précision
  Topo Survey

Précis			] [	Rapide			
Fixe Seul		•		Fixe Seul		•	
Mesure Continue				Moyenne		1	
Moyenne		3		Précision (m)			
Précision (m)				HRMS	0.060		
HRMS	0.050			VRMS	0.090		
VRMS	0.090						
Enreg Auto						Defaulte	
						Delauits	

MAGNET FIELD

SUITE LOGICIELLE : du terrain au bureau







 Quand la précision est perdue et ne revient pas rapidement, vous pouvez faire Menu M > ETAT puis Menu M > Initialisation RTK

Etat			<b>&gt;</b>
Installer Antenne Mobile	e Satellite		
Initialisation RTK		Local 11:29:2	3
Options de suivi		Fixe	
Mission Planning			
Effacer NVRAM	55 : 45 : 9.53698	Ν	
Aide	37 : 37 : 21.25050	E	
Ht E	∥ 151.826		
PDOP 1.778	H <b>0.121</b> m V	<b>0.190</b> m	
Dist Base(m)	22.527		



## **Configuration réseau permanent**

 On peut paramétrer plusieurs configurations TERIA ou ORPHEON permettant de basculer d'une configuration à l'autre. Utile pour mutualiser plusieurs abonnements.

Connexions	<b>%</b>
Général Entreprise Network	
Requête Pts de montage Connexion Serveur NTRIP	
TERIA (78.24.131.136:2106)	
TERIA2 (78.24.131.136:2101)	lecter à Distance.
	Stop Connecter



#### GPS

Connaitre la meilleure période à un endroit donné pour avoir le plus de satellites visibles. L'utilitaire Mission Planning intégré à Magnet Field permet de simuler et connaitre au mieux la constellation satellitaire d'un endroit au cours des prochains jours et semaine.

Mission Planning

Paramètres Mi	ission Planning	$\checkmark$
Grille: France-Lamb	bert 93 [RGF93](m)	
Est	6503506.000	
Nord/Y	998306.400	
Elévation	2180.000	
Date	2019/02/14 -	
Heure début	09:00	
Heure de Fin	18:00	
Elév Masque	10 deg	



SUITE LOGICIELLE : du terrain au bureau

MAGNET FIELD

# Changer une hauteur de canne après coup

Aller dans EDITER > DONNEES BRUTES > Sélection du point et EDITER







## **CANNE GPS et STATION**

La canne à utiliser pour le GPS et celle pour la station et le prisme sont différentes.

#### Canne GPS Canne STATION





#### # ΤΟΡΟΟΛ

SUITE LOGICIELLE : du terrain au bureau

MAGNET FIELD

# GPS : hauteur inclinée et hauteur verticale

La hauteur inclinée est utilisée pour la base pour faciliter la mesure avec un mètre ruban.

La hauteur verticale est utilisée à la canne.



#### **Connexion automatique**

On peut paramétrer Magnet Field pour se connecter en automatique au dernier appareil utilisé. Dans le cas où vous avez toujours le même appareil connecté toujours au même carnet, si vous avez un et un seul outil, vous pouvez cocher cette case ce qui permet d'automatiser et de simplifier la connexion.

Connexions	× 🗞 🖌	
Général Entreprise		
		E
Type Appareil		
⊖ GPS	SR RESEAU 😵	1
		1.0
Station	GT 🖇	<
🗹 Bluetooth du	dernier appareil utilisé	1.5
Demander ne		



## TRANSFORMATION

• Transformation du projet directement sur le terrain :

Possibilité de translater et d'orienter le projet d'implantation facilement au besoin pour l'adapter au client et au site.

On choisit les points qui subiront la transformation.





## **CALAGE HELMERT**

• Transformation du projet directement sur le terrain :

Gestion de l'échelle : dilatation ou pas





# **CALIBRATION / LOCALISATION**

Au GPS vous pouvez travailler en localisation / calibration sur un plan local non géo-référencé.

On se cale donc sur des points connus sur le terrain et dans le carnet. Pour cela il ne faut pas mettre de système de projection : PROJECTION > SANS.





SUITE LOGICIELLE : du terrain au bureau

#### Système d'Information Géographique : S.I.G.

On paramètre une librairie avec chaque code associé à une fiche SIG qui sera à remplir lors du levé terrain.

Champs textes, champs listes, champs numérique (valeur min et max), ...

**IMPORT et EXPORT SHP** 

Attributs Point	(102)			<ul><li>✓ X</li></ul>	esri
Codes Calque Photo	Note				
Code	POTEAU	•			SHP
TYPE <sup>1.</sup> 2 <sub>3</sub> HAUTEUR		SIGNALISATION 6	<b>7</b>		
Props	Répéter	Défaut	Codes Mu	ltiple	

#### **#** ΤΟΡCOΓ

MAGNET FIELD SUITE LOGICIELLE : du terrain au bureau





#### Import direct de la maquette BIM : au format .IFC

On peut visualiser qu'un objet particulier pour l'implanter comme par exemple l'escalier. On implante directement sur la maquette.





# **DIVISION PARCELLAIRE**

Aller dans CALCULER > SURFACE

3 méthodes de calcul de surface :



Ensuite on sélectionne la ligne du pourtour ou les points du pourtour.









MAGNET FIELD





Choix de la surface requise et choix du point de rotation dans ce cas :

Détach. Surf Point       Entrée     Résultats     Carte		-			
Surf. Totale	55.8813		m²		
Surf. Requise	30.0000				
Point de Rotation	#00000077	•			
Aff. Dir pour	Sens Horaire Inverse	•			
Point COGO	10000				
Code	•				
			Calc		
			±00000086	10	



#### **SAUVEGARDES AUTOMATIQUES**

Configuration Sauvegarde		
Dossier de sauvegarde personna	llisé	
C:\Users\m.bercher\Documents\M	AGNET Field PC\Jobs\TEST 01\Backups\	Sauvegarde
Fréquence 1 Heure	▼	
sauvegarde aujourd'hui	1	
Jours de conservation	3	





On peut créer des points ou des axes à implanter directement sur le terrain, à partir d'un plan importé.






# Préparation du chantier



Magnet Office Layout : logiciel bureau simple permettant de gérer les fichiers AutoCAD DWG et de créer les points et axes d'implantations. ON peut aussi importer un fichier PDF et le mettre à l'échelle. Tarif : 620€ HT







# SERVICES

Notre service support est présent pour vous aider à utiliser la solution logicielle Magnet Field. Vous pouvez nous contacter :

#### Support technique basé à MACON :

Tél. 08 99 70 52 26 Horaires : 8h – 12h et 13h30 – 18h <u>support.fr@topcon.com</u>







### AIDE

Vous pouvez accéder à l'aide contextuelle facilement si vous êtes connecté à internet :





# **VERSION et MISE à JOUR**

La version de Magnet Field est indiquée dans « A Propos ».

La version actuelle est la 5.00.

La mise à jour de Magnet Field et la maintenance de votre carnet coûte 240€ HT. Cela est fait à Macon par les techniciens. Cela permet aussi la compatibilité avec les nouveaux appareils.

Nous vous conseillons de mettre à jour vos carnets.



Support technique basé à MACON : Tél. 08 99 70 52 26 Horaires : 8h – 12h et 13h30 – 18h support.fr@topcon.com





## **COORDONNEES**

Matthieu BERCHER Ingénieur commercial TOPCON Centre-Est Tél. 06 29 63 27 18 <u>mbercher@topcon.com</u>

Support technique : 08 99 70 52 26 8h – 12h // 13h30 – 18h support.fr@topcon.com

SAV et réparation : 03 85 51 98 00 savmacon@topcon.com

www.topconpositioning.fr



