Les mises en station avec MAGNET Field

ALLA MALANANIA

ΤΟΡΟΟΛ

Mises en station dans MAGNET Field

1	Paramétrage et options
2	Procédure pour une mise en station sur un point connu avec visée arrière
3	Procédure pour la station libre

Choix de la mise en stations avec une station totale

- Le but est d'orienter la station totale sur votre chantier / votre plan. Pour vous mettre en station, il vous faut d'abord des points connus (points de contrôle existants).
- Pourquoi une mise en station est nécessaire et quel est son but?

Les stations mesurent les angles et les distances, mais pour mesurer correctement ces angles et pour être utiles, nous devons donner à l'instrument une référence, il faut référencer les angles, c'est le concept de référence.

Lorsque nous nous installons sur le point A et en regardant le point B, il y a un angle déterminé qui sera notre référence pour les mesures angulaires effectuées à partir du point A.



Mise en station sur un point connu et visée arrière



Mise en station par station libre

Visée arrière sur au minimum 2 points connus



ΤΟΡΟΟΓΛ

Matériel Station totale



Station totale avec son trépied



MAGNET Field Logiciel sur le carnet de terrain TOPCON







Points de contrôle connus identifiables sur le terrain et dans le plan importé

Mise en station

- Un nouveau projet MAGNET a été créé.
- Les points de contrôle existants ont été importés soit à partir d'un fichier texte simple, soit d'un plan DWG, DXF ou autre



Η ΤΟΡΟΟΓΛ

Choix de la mise en station

- Plusieurs possibilités de mises en station ou de modification de la mise en station.
- Les 2 premières étant les plus utilisées.



Mise en station sur point connu et visée arrière

1	Paramétrage et options
2	Procédure pour une mise en station sur un point connu avec visée arrière
3	Procédure pour la station libre



MAGNET Field: Occupy Backsight Setup, concept











	Vis. A	rr.			EDM	
		Station -	Point HI Echelle	0.000 Echelle Grille	m	
•	Basculer entre Point de visée arrière ou seulement azimuth (=angle)	Point VA	Point Point 7 vation info	1.450	m	Rechercher le point à partir de la liste ou sur la carte.

Vis. Arr.

Vis. Arr.	[EDM
_⊂ Station ——		
Po	pint 🛛 👔	
Д т ні	[0.000 m	
-A Ec	chelle Echelle Grille	
_□ Point VArr—		
Poir	nt	
	 ▼ -7 	Hauteur de canne (hauteur
Observatio	on info	du prisme)



Vis. Arr.

	Vis. Arr.			EDM	•	
	Station Point V	Point HI Echelle Arr	0.000 Echelle Grille	m		
	Choix du prisme -7 : c'est la constant d prisme correspondant au prisme choisi	e on info	1.450	m	t >>	ATP1
Vis. Arr.						



Vis. Arr.

Paramétrage

- La station totale mesure des angles horizontaux et verticaux avec une précision extrême ainsi que des mesures de distance de précision.
- Une fois que nous arrivons sur le chantier, nous avons rapidement besoin d'orienter l'instrument pour correspondre au projet existant.







MAGNET Field: Procédure de mise en station par visée arrière







MAGNET Field: Procédure de mise en station par visée arrière

••	τορίοι	•
Vis. Arr.	EDM	<u>ن</u> ج ک
Point où l'on	Point S1 (1.450 m)	Hauteur de
Point	Echelle Echelle Grille	tourillons
Point de visée arrière	Doint 1000 Image: Constraint of the second	Hauteur de
□ Obs	ervation info	canne
	FC-5000	

Vis. Arr. EDM 🍇 🥱 👬	ds
	U
Station Point S1	ESC
μ̂‡ HI 1.450 m	لہ
- Echelle Echelle Grille	^
Point VArr	<
Point 1000 🙀	F1
	F2
C Observation info Svt >>	4
FC-5000	•

Vis. Arr.: Normal		•	Basculement entre mode normal et affichage carte
St	S1	1.450 m	
VArr	1000	1.450 m	
Azimuth	285.0571		
Déf Cercle à	0.0000		C Vers Varr
AH 0.0000		AV 100.00 Vers Varr I	00 N/A
Mes Distance		Contrôle	Déf

Vis. Arr.

Η ΤΟΡΟΟΛ

Η ΤΟΡΟΟΓ

MAGNET Field: Occupy Backsight Setup, defined

Η ΤΟΡΟΟΛ

Vis. Arr.: Normal		- EDM 🍇 🥎 🚮
St	S1	1.450 m
VArr	1000	1.450 m
Azimuth	285.0571	
Déf Cercle à	0.0000	Vers Varr
AH 45.9870 DI (10.000)*		AV 99.8700 Vers Varr N/A
Mes Distance		💱 Contrôle Déf

Bac	ksight			EDM	4	→	
	PC Local Time HA Error VA Error SD Error HD Error VD Error dNorth dEast dElev North East Elev	-7.0mm 2017-08-14 0°00'00" 0°00'01" 0.00 USft 0.00 USft 0.00 USft 0.00 USft 0.00 USft 10031.01 2000.00 507.07	17:22:58	VAL	DÉ		descendre

M	Backsight		EDM 🐇		
				-	Après ça, cliquer
	PC	-7.0mm			sur le bouton
	Local Time	2017-08-14 17:22:58			MAISON
	HA Error	0°00'00"			
	VA Error	0°00'01"			
	SD Error	0.00 USft			
	HD Error	0.00 USft			
	VD Error	0.00 USft			
	dNorth	0.00 USft			
	dEast	0.00 USft			
	dElev	0.00 USft		=	
	North	10031.01			
	East	2000.00			
	Elev	507.07			
				-	

MAGNET Field : Visée arrière => verification et contrôle

Carte interactive

Menu principal

MAGNET Field : Visée arrière => verification et contrôle

MAGNET Field : Visée arrière => verification et contrôle

Implantation 3D du point

		τορςοη		
	Store Point		\checkmark X	U
	Stake Codes Note Data Mark			
-	Name	Value	<u>•</u>	ESC
	Cut Fill	0.00 USft		Ļ
	Time	2017:08:15 10:27:01	=	
	In Tolerance	Yes		$\langle \rangle$
	Avg Info			~
	Num Meas	3		
		314°47'07" 314°47'07"		F1
•	PIGA DA	✓ Advance	•	F2
÷				
		FC-5000		•

Controle et vérification

Mise en station sur point connu et visée arrière

1	Paramétrage et options
2	Procédure pour une mise en station sur un point connu avec visée arrière
3	Procédure pour la station libre

MAGNET Field : Station libre : concept

- La méthode de station libre vous permet de déterminer l'emplacement de la station en mesurant deux ou plusieurs points de contrôle connus / existants.
- C'est utile pour les chantiers où vous souhaitez placer l'instrument robotique à l'endroit le plus pratique, sécurisé et idéal pour le travail.

À ce stade, un projet MAGNET a été créé et tous les points de contrôle ont été importés.

ΤΟΡΟΟΛ

MAGNET Field : Station libre : concept

• • 🖊 торс	ЛО
Station Libre 2D+H	ЕDM 🍇 🥱 🚮 🔱
Chats Aramètre instrument:	ESC
Edit Points Station	ب <u>ن</u>
Robotisé 🕨 Code	^
Options HI 1.450	m
Données Brutes	
Aide	F1
Appuyer Suivant pour sélectionner et mesurer le	s points de contrôle Svt >> F2
د FC-500	0

MAGNET Menu contextuel

• •	6	ТОРСО	N						
Options St Lib	re			✓ X	ს				
Méthode St Libre			Info Résidus						
2D+H		•	Coords	•	ES				
estimation éche	le				+				
Util calculé facte	ur d'échelle								
✓ Util Default mes	ure Précision				<				
Distance 0.003 m									
DISIGNICE	3.0				F				
PPM	5.0				_				
Angle Horz	1.5	mgon			F2				
Angle Vert	3.1	mgon							
		FC-5000							

Options de la station libre

ΤΟΡΟΟΛ

Options St Libre				✓X
Méthode St Libre			Info Résidus	
2D+H		•	Coords	•
2D			Angulaire	
2D+H			Coords	
3D Combiné	d'échelle		Tout	
Vtil Default mesure	e Précision			
Distance	0.003	m		
PPM	3.0			
Angle Horz	1.5	mgon		
Angle Vert	3.1	mgon		

ΤΟΡΟΟΛ

	# ΤΟΡCON		•
Station Lik	re 2D+H	EDM 🦣 🥱 1	<mark>ர்</mark> ம
Défin	ir paramètre instrument:		ESC
Point de	Station		L,
la station	Code		^
qui sera	HI [1.450] m	Hauteur o	de 🏈
Cree		canne	F1
Арри	yer Suivant pour sélectionner et mesurer les points de co	ontrôle Svt >>	F2
	FC-5000		•

• • <i>#</i> TOPCON	•
Station Libre 2D+H EDM 🍬 🥎 🚮	Ċ
Définir paramètre instrument:	ESC
Station S1	Ļ
Code	^
	`~´
	F1
Appuyer Suivant pour sélectionner et mesurer les points de contrôle	F2
FC-5000	•

Η ΤΟΡΟΟΛ

Station Libre 2D+H: Normal EDM Spécifiez un point de contrôle Point 1000 1450 m Mesure VAv Direct AH 45.9870 AV 99.8700 F	(• • #ΤΟΡΟΟΝ	•
Spécifiez un point de contrôle Point 1000 Difference Point 1000 Difference Mesure VAv Direct AH 45.9870 AV 99.8700 Fille Difference AV 99.8700		Station Libre 2D+H: Normal 🗸 EDM 🍇 🥱 🚮	ڻ ا
Point 1000 Point 1000 1.450 m		▶ 📀 😋 💽 🚱 🗊 🖤 _ Spécifiez un point de contrôle ————	ESC
Code 1.450 m -7 Mesure VAv Direct AH 45.9870 AV 99.8700 F		Point 1000 100 100	ب
I.450 m I.450 m I.450 m I.450 AV 99.8700 I.450 AV 99.8700		Code	^
Mesure VAv Direct AH 45.9870 AV 99.8700		7 1.450 m	< >
AH 45.9870 AV 99.8700		Mesure VAv Direct	Ť
F.		AH 45.9870 AV 99.8700	F1
	•		F2
	e		
FC-5000	_	FC-5000	•

Η ΤΟΡΟΟΛ

MAGNET Field : Station libre : concept

Refaire avec un autre point de contrôle

ሪ

ESC

 \rightarrow

~

 \sim

F1

F2

 $\langle \rangle$

MAGNET Field : station libre

BS	Point	Res HA	Res VA	Res SD	Н	V	HA	VA	SD	HR	Target Type	PC	HA	VA	SD	Set
\checkmark	3	0°00'	0°00'	0.00	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	6.00	Prism	ATP1 360	314°47'36"	68°39'00"	17.38	1FSD
	4	0°00'	-0°00	0.00	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	6.00	Prism	ATP1 360	198°46'12"	85°06'23"	61.25	2FSD
•			ш						4					ш		Þ

Résultats de la station libre

MAGNET Field: station libre

