

GUIDE

GÉOMÈTRE

Station robotisée GT

÷8

E

公国



576 Rue des Grands Crus, 71000 Mâcon // support.fr@topcon.com // Tél. 03 85 51 98 00

LE MATERIEL

Le carnet / tablette FC5000
 Autonomie : 15h environ.
 Recharge rapide 50% en 1 heure.
 Bonne lisibilité plein soleil
 Avec sa protection écran et son stylet

t

Support à la canne







- Station GT avec ses 2 batteries
- La valise pour la station et le prisme avec sangles
- La valise pour le carnet FC5000
- Canne télescopique allant jusqu'à 2m50
- La canne pour la station possède un embout noir









întel

inside

Windows 10

576 Rue des Grands Crus, 71000 Mâcon // support.fr@topcon.com // Tél. 03 85 51 98 00

LE MATERIEL

 Le support à la canne est conçu pour permettre de charger la tablette et de se servir du port USB pour importer et exporter les données.

Pas besoin d'enlever le FC5000 du support.

- Appareil photo 8 Mégapixels
 Il est utilisable même quand
 la tablette est sur le support.
- Chargeur sur prise 220V





Prendre Photo









- POWER : Allumer / éteindre
- ESC : précédent
- Entrée : pour prendre une mesure ou valider
- <> : pour réorienter la station dans notre axe = joystick
- F1 : augmenter le son
- F2 : baisser le son
- Touche Windows : pour lancer les applications

GUIDE

576 Rue des Grands Crus, 71000 Mâcon // support.fr@topcon.com // Tél. 03 85 51 98 00



Ecran couleur avec clavier

Permet de visualiser le bullage de l'appareil et aussi de faire un levé par le logiciel Magnet Field **Bouton POWER** : permet d'allumer la station en appuyant 1 seconde.

Permet d'éteindre la station en appuyant 2 à 3 secondes.



Port USB pour transfert des données si besoin

Emplacement de la batterie

Plomb vertical optique ou plomb laser en option

Vis calantes pour buller / niveler la station totale.









Prise micro jack pour écouteurs. Peu utile.

Prise USB 3.0 pour le transfert et l'échange des données via une clé USB.



Prise chargement pour chargeur 220V.





LE LOGICIEL MAGNET FIELD



Les menus :

PROJET : pour créer ou ouvrier un nouveau projet / pour supprimer un projet.

PARAMETRES : pour modifier la configuration, le paramétrage de l'application ou les paramètres de connexion

ECHANGE : pour importer ou exporter les données

CHAT : inutile

EDITER : pour accéder aux coordonnées d'un point, pour créer un point selon ses coordonnées, pour modifier des données du projet

CALCULER : pour calculer une distance entre 2 points, une pente, un volume, une surface, créer une construction....

CARTE : pour visualiser la carte, gérer les affichage du plan....

CONNECTER : pour se connecter et se déconnecter du récepteur GPS

STATION : permet de mettre en station la station : cela permet de la caler dans le plan.

Levé : pour le levé topographique, le récolement de réseaux, on lève des points

Implantation : pour implanter des points, des axes, des lignes : implantations de points, à la chaise, de bordures....

Apps : quelques applications complémentaires





LE LOGICIEL MAGNET FIELD

• Les boutons contextuels :

ΤΟΡΟΟΛ 0 🗉 📎 🏵 🗙 M ARCS 03 ს ESC ۔ Calculer Chat Editer Projet Paramètres Echange $\langle \rangle$ A F1 F2 Station Implantation Carte Connecter Levé Apps :2 FC-5000



Bouton ACCUEIL en haut à droite : permet de revenir à l'écran d'accueil



Bouton REVENIR : Permet de revenir à l'étape précédente



VALIDER ou ANNULER



Bouton « M » en haut à gauche : permet d'accéder à des fonctions complémentaires

 La sélection d'un point peut se faire de 3 manières : on tape le nom du point, on va le sélectionner par la carte ou on va le chercher dans la liste que l'on peut trier au besoin.





576 Rue des Grands Crus, 71000 Mâcon // support.fr@topcon.com // Tél. 03 85 51 98 00

Mise en station



Stationner sur un point connu ou Station libre







Sur un point connu





Point connu On place la station à la vertical du point identifié / importé dans le plan

Point de visée arrière

GUIDE

576 Rue des Grands Crus, 71000 Mâcon // support.fr@topcon.com // Tél. 03 85 51 98 00

Sur un poir	it connu	tion Vis. Arr.
Menu avec des options complémentaires	Vis. Arr. Station Point M [↑] HI 0.000 M [↑] Echelle Echelle Grille	EDM S The second
	Point VArr Point I.450 Observation info	m
Vis. Point sur lequel est physiquement la station	Arr. Station Point Image: Arr. Image: Arr.	EDM & The second
Point connu sur le plan, sur lequel on va mettre la canne pour prendre la mesure Point de visée arrière	Point VArr Point 1.450 Observation info	m

GUIDE

576 Rue des Grands Crus, 71000 Mâcon // support.fr@topcon.com // Tél. 03 85 51 98 00

Sur un point con	nu Attion	Vis. Arr.
Vis. Arr.		EDM 🍇 😽 🕋
Station Point		
HI O.	nelle Grille	Option pour specifier une
Point VArr		échelle particulière
-7 I.	450 m	
Observation info		Svt >>

De préférence, ne pas cocher « Estimation échelle », cela laisse l'échelle à 1, ce qui est recommandé.

Vis. A	Arr.	EDM	>
	Station Point M: HI A Echelle	Image: Constraint of the second se	
Basculer entre Point de visée arrière ou seulement azimuth (=angle)	Point VArr Point	1.450 m	Rechercher le point à partir de la liste ou sur la carte.
-		(hauteur du prisme)	

GUIDE

576 Rue des Grands Crus, 71000 Mâcon // support.fr@topcon.com // Tél. 03 85 51 98 00



Si « Mesure Distance » est coché, il faut relocker sur le prisme et se mettre sur le point correspondant pour prendre la mesure.





Station libre



On place la station n'importe où. On vise au moins 2 points connus dans notre plan (points importés ou créés par rapport au plan importé), cela positionne alors la station dans son environnement.















Station dans notre axe avant de faire le relockage. Si le joystick ne marche pas, vérifier que le joystick soit activé, faire STOP puis relancer la rotation.





Levé / Récolement





Le bouton « EDM » permet d'afficher ou non les lumières d'alignement sur la station : **Guide Lumineux On**





Détails

576 Rue des Grands Crus, 71000 Mâcon // support.fr@topcon.com // Tél. 03 85 51 98 00

MESURE IMPOSSIBLE ?

Les problèmes possibles :

- Le prisme n'est pas visible depuis la station. SOLUTION :
- 1. Se décaler (et se relocker) et puis faire un point décalé.
- 2. Déplacer la station, se remettre en station puis on peut alors travailler dans la zone.

• La station n'est pas lockée sur le prisme : il faut relocker sur le prisme. SOLUTION : Orienter la station vers vous avec les flèches gauche / droite de la tablette puis appuyer sur le cadenas pour relocker.



Levé

• La distance entre moi et la station est supérieur à 100m, mesure impossible.

SOLUTION : Il faut déplacer la station dans l'environnement plus proche.





Levé / Récolement d'un point décalé Excentrement / décalage



Certains points ne peuvent être pris car ils sont à un endroit où le prisme n'est pas visible de la station. Dans le cas d'un coin de bâtiment, le prisme ne peut pas se mettre à l'aplomb coin, on le colle au coin de bâtiment et on fait se décalage. Pour prendre le point on va devoir faire un décalage, un excentrement. On va créer un point à la perpendiculaire ou dans l'axe du point mesuré. On clique sur le « M » puis MESURE > ExCnt Distance.







Levé / Récolement d'un point décalé Excentrement / décalage



Il faut maintenant levé un point placé à la perpendiculaire pour définir l'axe et ensuite on arrive sur l'écran ci-dessous où on spécifie la distance au point à construire. Le point mesuré qui a servi au décalage n'est pas affiché dans le plan.







Levé / Récolement d'un point décalé Excentrement / décalage

Levé Pts Détails

Une fois le décalage / l'excentrement réalisé, on reste dans le mode Excentrement / point décalé. Pour en sortir, il faut resélectionner le menu Visée Détaillé.





576 Rue des Grands Crus, 71000 Mâcon // support.fr@topcon.com // Tél. 03 85 51 98 00

Gestion de l'affichage :





GUIDE

576 Rue des Grands Crus, 71000 Mâcon // support.fr@topcon.com // Tél. 03 85 51 98 00

RAPPORT PDF

Possibilité de faire un **croquis à partir du plan** ou à partir d'une **photo de l'appareil photo** du carnet.



Faire un clic long dans le plan et cliquer sur « Créer RAPPORT ». On récupère les rapports en faisant Echange > Export > Rapport de terrain.



Fichier Edition Affichage Fenêtre Aide Accueil Outils ⑦ Se con RAPPORT1.pdf × 🕎 🖶 🖂 🔾 👚 🕕 1 / 1 63,4% 💌 🚥 Rapport MAGNET Field Nom Rapport RAPPORT1 Cr e Par matthieu Nom Projet TEST FT Nom du Projet n/a Date 2017-11-29 Temps 14:40:54(UTC+01:00) Note ici on ajoute une description Emplacement n/a ici texte 2017-11-29 14:42:08

En cliquant sur ce bouton, vous spécifiez les coordonnées précises de l'endroit où vous vous situez.

Nom Rapport	RAPPORT1	
Crée Par	matthieu	
Nom Projet	TEST FT	
Nom du Projet		212
Date	2017-11-29	B
Temps	14:40:54	
Emplacement		5
Note	ici on ajoute une description	. ^ -
		~

Acc	cueil Outils	RAPPORT1.pdf × ⑦ S	e co					
B	ଜ 🖶 🖂	Q () () 1 / 1 (3,4% ·	•••					
	Rapport M	GNET Field						
	Nom Rapport	RAPPORT1						
	Cr e Par	matthieu						
	Nom Projet	TEST FT						
	Nom du Projet	n/a						
	Date	2017-11-29						
	Temps	14:40:54(UTC+01:00)						
	Note	ici on ajoute une description						
	Emplacement n	'a						
	Emplacement n		CARDEN IN					





Changer une hauteur de canne après coup

Aller dans EDITER > DONNEES BRUTES > Sélection du point et EDITER

								Donné Brute	es s
1	M Pts Dé	Edit Données tails Données	Brutes				✓ X		
	•	Point Code	102	•					
	-	Ht Ant Type Ant	2.000 HiPer SR	m	Adaptateur	Vert •	m		
		Note							



576 Rue des Grands Crus, 71000 Mâcon // support.fr@topcon.com // Tél. 03 85 51 98 00

PARAMETRAGE DU SYSTÈME DE PROJECTION = Système de coordonnées

- II faut aller dans PARAMETRES > Sys Coord
- Choix du système et de la géoïde



Système de coc	ordonnées	\checkmark
Projection	France-Lambert 93	▼
	Util. Grille/Terrain	
Datum	RGF93	
Modèle Géoïde	RAF09	▼





Ligne

576 Rue des Grands Crus, 71000 Mâcon // support.fr@topcon.com // Tél. 03 85 51 98 00

Les implantations









Une fois le point choisi, on implante en cliquant ici.



« Bissectrice ».



576 Rue des Grands Crus, 71000 Mâcon // support.fr@topcon.com // Tél. 03 85 51 98 00

Implantation de lignes

« Ligne » permet de sélectionner la ligne par le graphique



«Inclure Point de Transition » permet d'implanter les points caractéristiques de la ligne. Le cocher.



Une fois sélectionnée, faire « Suivant » « Chainage » permet d'implanter les points caractéristiques et avec un intervalle minimum.

	· · ·	•	# ΤΟΡΟΟΛ		
« Excent Droite »		Chainage & Excentrements		🍇 🥱 🔒	Ċ
normat de spécifier	-	Chainage	0.000		ESC
permet de specifier	4	1 Intervalle	10.000] m	
un decalage a		Nb Segments	6]	
droite.		ExCent Droite	0.000	m	$\langle \rangle$
« Excent Grauche »		Décallage Vert	0.000	m	~
à gauche	1000	Angle Pts	Bissectrice Pts courbe	Station seulemen 💌	F1
a gaache.			,		F2
	- :			Implantation	4
C'est le mode de 🖌			FC-5000		-
alcul des points					
lécalés : choisir					

Ensuite, on implante en cliquant ici.









Aller dans ECHANGE puis IMPORT



Ici on importe des points au format .TXT, .CSV





IMPORT de points

On choisit le fichier .TXT ou .CSV de coordonnées de points puis :



Choix du séparateur entre les coordonnées Choix de la structure des données : ici Nom X Y Z code

Séparateur		T -h-			•	
En-Tête en 1ere	e Ligne					
Style Fichier						
Nom,E(Lon),N/Y(La	t),Elév,Codes				•	
Effacer	Editer	Ajouter				
Aperçu du fichier			<< Retour		Svt >>	
			Aperçu du fich	nier		
		F	Aperçu du ficł	nier 10.616	20.825	7.796
		E E E	Aperçu du ficł T4PI0001 T4PI0002 T4PI0004	10.616 -0.948 -12.390	20.825 17.510 19.833	7.796 7.797 7.797
		E E E S S	Aperçu du fict T4PI0001 T4PI0002 T4PI0004 S1PI0001 S1PI0002	10.616 -0.948 -12.390 11.427 5.533	20.825 17.510 19.833 20.382 22.705	7.796 7.797 7.797 -11.00 -10.80
			Aperçu du fick T4PI0001 T4PI0002 T4PI0004 S51PI0001 S51PI0002 T4PI0010 T4PI0011	10.616 -0.948 -12.390 11.427 5.533 -13.604 -17.430	20.825 17.510 19.833 20.382 22.705 -11.059 -15.574	7.796 7.797 7.797 -11.00 -10.80 7.198 7.799
			Aperçu du fick T4PI0001 T4PI0002 T4PI0004 S1PI0001 S1PI0002 T4PI0010 T4PI0011 T4PI0012 T4PI0013	nier 10.616 -0.948 -12.390 11.427 5.533 -13.604 -17.430 -8.294 -3.168	20.825 17.510 19.833 20.382 22.705 -11.059 -15.574 -21.830 -23.145	7.796 7.797 7.797 -11.00 -10.80 7.198 7.799 7.797 7.798
			Aperçu du fict T4PI0001 T4PI0002 T4PI0004 SS1PI0001 SS1PI0002 T4PI0010 T4PI0010 T4PI0011 T4PI0012 T4PI0013 T4PI0015	nier 10.616 -0.948 -12.390 11.427 5.533 -13.604 -17.430 -8.294 -3.168 9.017	20.825 17.510 19.833 20.382 22.705 -11.059 -15.574 -21.830 -23.145 -21.557	7.796 7.797 7.797 -11.00 -10.80 7.198 7.799 7.797 7.798 7.798 7.798
			Aperçu du fick T4PI0001 T4PI0002 T4PI0004 S51PI0001 S51PI0002 T4PI0010 T4PI0010 T4PI0011 T4PI0012 T4PI0013 T4PI0015	nier 10.616 -0.948 -12.390 11.427 5.533 -13.604 -17.430 -8.294 -3.168 9.017	20.825 17.510 19.833 20.382 22.705 -11.059 -15.574 -21.830 -23.145 -21.557	7.796 7.797 7.797 -11.0 -10.8 7.799 7.799 7.798 7.798



576 Rue des Grands Crus, 71000 Mâcon // support.fr@topcon.com // Tél. 03 85 51 98 00

IMPORT d'un plan

Ici on importe un fichier graphique au format DWG. Cela importera tous les éléments du fichier, y compris les texte, si cela est coché dans PARAMETRES.



	Import			>	
	Données Multiple	•	Format Dessin AutoCAD(*	*.dwg)	
	Sélect Unit. Fichi	er			
	-				
		Paramètres		Svt >>	
		M	Paramètres		\checkmark
		I	mporter Pts comme	Points Projet	▼
		I	mporter le bloc de points	Blocs APL uniquement	•
		E	🖌 Importer Texte		
Cocher « texte » p	Importer our les impor	ter	Charger des points en tant	t que dessin de fond	



576 Rue des Grands Crus, 71000 Mâcon // support.fr@topcon.com // Tél. 03 85 51 98 00

IMPORT d'un plan

Ensuite on peut choisir les éléments à importer et les calques à importer.



En cochant « Select Utilisé », cela sélectionne que les calques qui contiennent des éléments.





576 Rue des Grands Crus, 71000 Mâcon // support.fr@topcon.com // Tél. 03 85 51 98 00

IMPORT d'un plan PDF

On peut importer certains fichiers PDF. Ensuite on cale le fichier pdf pour avoir la bonne échelle.

Les éléments sont reconstitués, lignes, axes, calques,









CREATION DE POINT à PARTIR DU GRAPHIQUE







LES CONSTRUCTIONS

Dans Magnet Field nous pouvons faire des constructions par plusieurs moyens notamment avec l'outil CALCULER > ENTRER PLAN

Calculer

Entrer Plan





Définition de l'axe de construction

Permet de récupérer l'angle de construction à partir de 2 points





Entrer

576 Rue des Grands Crus, 71000 Mâcon // support.fr@topcon.com // Tél. 03 85 51 98 00

LES CONSTRUCTIONS

Dans Magnet Field nous pouvons faire des constructions par plusieurs moyens notamment avec l'outil CALCULER > ENTRER PLAN





ANNEXES

÷9

北国



Paramétrage de la station totale

Dans Paramétrage > Levé > Paramétrage de la recherche
 Mettre un angle horizontal plus grand que le vertical

config: Rech/Suivi						\checkmark	X
Plage de recherch	ne						
Hz	30.0000	Vert		16.6667			
Vitesse Rotation		128	•	deg/sec			
Suivi Mesure		Standa	ard	•	•		
			<< F	Retour	5	Svt >>	

Sur la station, vous avez ces paramétrages :

- Temps d'attente avant la recherche : mettre 3600 pour ne pas avoir de recherche automatique.
- Prévisions / prédiction : c'est le temps pendant que l'appareil continue de tourner après délockage.







Paramétrage des menus :

Possibilité de désafficher certaines fonctionnalités / boutons. Cela permet de simplifier l'interface et aussi de créer plusieurs profils utilisateurs.







Les CODES RAPIDES

Pour plus de rapidité on peut afficher des codes en accès rapide : les CODES RAPIDES. En cliquant sur le bouton, cela prend le point directement avec le code en question.







LES ACCESSOIRES OPTIONNELS

Station d'accueil, harnais pour portage baudrier, bipod pour tenir la canne, clavier alphanumérique QWERTY, chargeur 12V pour la tablette...





Mini canne de 40cm environ Réf. 1003566-01 : 80€ HT







LES SERVICES SAV, réparation, Location, Support, Formation



	charge	Jour	Semaine	Mois
STATION, BASE ET MOBILE GNSS				
Laser d'implantation à calage automatique type LN-100	60,00 €	100,00€	480,00 €	1 440,00 €
Station totale robotisée version Topo ou guidage (précision 3 secondes)	60,00 €	185,00 €	740,00 €	2 220,00 €
Station robotisée de haute précision (0,5 Secondes)	60,00 €	220,00 €	880,00 €	2 640,00 €
Système d'auscultation Delta-Link	60,00 €	A	N.C.	640,00€
Mobile GNSS réseau sans fournisseur	60,00 €	95,00 €	330,00 €	900,00 €
Base ou Mobile GNSS avec modem radio	60,00 €	120,00 €	480,00 €	1 440,00 €
Couple Base + Mobile GNSS avec modem radio	60,00 €	220,00 €	880,00 €	2 640,00 €
Carnet de terrain (si location seul) + logiciel Magnet-Field	30,00 €	30,00 €	120,00 €	360,00 €
Abonnement réseau Topnet live (TERIA)	30,00 €	30,00 €	120,00 €	360,00 €
MASS DATA (SCANNER ET DRONE)				
IP-S3 (véhicule inclus) pour prestataire	220,00€	2 150,00 €	8 590,00 €	25 770,00 €
IP-S3 (véhicule inclus) pour client final	220,00€	3 070,00 €	12 270,00€	36 810,00 €
GLS-2000 pour prestataire	110,00€	365,00€	1 460,00 €	4 380,00 €
GLS-2000 pour client final	110,00€	520,00 €	2 085,00€	6 250,00 €
DRONE FALCON 8	110,00€	230,00€	920,00 €	2 750,00 €
INSTALLATION/MISE EN ROUTE/FORMATION				
Installation pré-équipement + calibration		2 00	0,00€	
Installation système 3D pour finisseur		2 00	0,00€	
Installation système 3D pour raboteuse	Inclus av	ec l'assistance (pi	révoir 2h avant de	émarrage)
Mise en route instrument en nos locaux (1/2 journée)		250,00 €	-	
Mise en route et formation sur site tous types de matériel hors Drone et scanner		1 000,00 €	-	-
Formation Drone ou scanner sur site		1 500,00 €	-	1000
Assistance sur site tous types de matériel		1 000,00 €	•	(a) (a)



LES SERVICES SAV, réparation, Location, Support, Formation

LOCATION de matériel

Agence TOPCON MACON

Tél. 03 85 51 98 00 576 Rue des Grands Crus 71000 Mâcon <u>support.fr@topcon.com</u>





Configuration station robotisée LN100 : 480€ HT / semaine 1440€ HT / mois

Configuration GPS avec abonnement réseau permanent Teria 450€ HT / semaine 1260€ HT / mois

CONTACTS

Matthieu BERCHER Responsable commercial Centre-Est Tél. 06 29 63 27 18 <u>mbercher@topcon.com</u>

https://twitter.com/matthieubercher https://fr.linkedin.com/in/matthieubercher

Guillaume DEVISMES Directeur général TOPCON France Tél. 06 86 56 12 12 gdevismes@topcon.com

https://www.linkedin.com/in/guillaumedevismes/

Linked in

Michel GRENUT Responsable Géomatique TOPCON France Tél. 06 29 63 27 24 mgrenut@topcon.com

https://www.linkedin.com/in/michel-grenut-5617a960/ Linked in

Aziz DOUBOU Responsable Mass Data TOPCON France Responsable commercial Sud Est Tél. 06 27 25 71 59 adoubou@topcon.com

https://www.linkedin.com/in/aziz-doubou-60504aa6/ Linked in

Gaël BASSEVILLE Responsable Construction TOPCON France Tél. 06 63 85 82 22 gbasseville@topcon.com

https://www.linkedin.com/in/gael-basseville-b86324105/ Linked in

Franck FIORANI Responsable technique TOPCON France Tél. 06 24 74 37 79 <u>ffiorani@topcon.com</u>

https://www.linkedin.com/in/franck-fiorani-634185b5/













Linked in